

Technický list

CLEAMEN 311 zásaditý WC

Objem: 750 ml

Kód výrobku: VC311007599

Popis výrobku:

Je určen na odstranění vodního kamene, močových a dalších minerálních usazenin z vnitřních částí WC mísy, pisoárů, umyvadel a dalšího sanitárního vybavení. Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Není vhodný pro ošetření ploch z hliníku a jiných kovů.

Návod k použití:

Prostředek se používá neředěný, nanese se na vnitřní stěnu WC mísy a nechá se stékat, případně se rozetře štětkou, aby byl rozprostřen po celém povrchu. Dále se nechá volně působit cca 5 - 10 min. Po této době se nanesený prostředek spláchne při současném použití WC štětky, aby došlo k odstranění veškerých nečistot. Je vhodné používat štětku s kartáčkem, který dosáhne pod převislý okraj WC mísy, kde se často drží nečistoty.

Nenechávejte nanesený prostředek dlouhodobě působit (více jak 20 minut), v případě velmi silné souvislé vrstvy usazeného vodního kamene je vhodnější proces ukončit a mechanickým působením narušit tuto vrstvu, při opakovaném procesu dojde k jejímu rychlejšímu rozpuštění.



	Průměrné dávkování podle použití	
	pisoár	WC mísa
1 dávka v ml	20	40

Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Není vhodný pro ošetření ploch z hliníku a jiných kovů. Nepoužívat na nerezové a chromované součásti vodovodních baterií mohlo by dojít k poškození povrchů. Nepoužívejte v kombinaci s jinými přípravky (zejména kyselinami), může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

Barva: Zelená

pH: 11,3

Zápach: Charakteristický

Bezpečnostní upozornění:

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Pokyny pro skladování:

> 15°C < 30° C. Chránit před mrazem.

Balení: 750 ml – 17 kusů v kartonu, 12 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 816 kusů na paletě

Uzávěř: bezpečnostní uzávěr s omezovačem průtoku

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz



GHS05



GHS09